

安全衛生管理計画表(月間工程表)

—— 昼作業
—— 夜作業

大阪モノレール 水路復旧工事

本 社（支 店）						作 業 所					
											

令和8年4月度		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		備 考							
行事 主 要 工 程 ・ 作 業		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		今月のワイヤー点検色 白色							
		店社安全パトロール				休工	休工	月一斉清掃					休工	休工	月一斉清掃	休工	休工			休工	休工	月一斉清掃					休工	休工	月一斉清掃	火安全訓練					木安全衛生協議会					
		管渠工(中大口径推進)	本掘進					本掘進																													協 力 会 社			
			到達坑口設置～鏡切													エントランス設置～鏡切																					村上建設	残土処理工		
			マシン引上げ																マシン引上げ																			森岡組	推進工	
			管内設備撤去																				管内設備撤去															城鶴警備	交通誘導	
			坑内設備撤去																					坑内設備撤去																
			裏込め注入																											裏込め										
			支圧壁等はつり																																					
			地上設備撤去																																					
残土処理工	茨田大宮 残土搬出	838m3	160m3/日×6日																																					
安 全 目 標		第三者災害の防止・車両系建設機械災害の防止・飛来落下災害防止																														主 要 使 用 機 械 器 具								
安 全 当 番		佐藤					野村					佐藤					野村					佐藤					ラフタークレーン25t掘進機													
予想される災害		・玉掛けが外れ落下し作業員に接触する。 ・立坑上から落下する。 ・クレーンがバランスを崩し転倒する。 ・材料搬入車両と一般車両が接触する。 ・立坑内、管内に入る際、酸欠で倒れる。 ・ダンプトラックとバックホウが接触する。 ・バックホウと作業員が接触する。 ・規制開始時、工事用車両出入する際、第三車両と接触する。					・玉掛けが外れ落下し作業員に接触する。 ・立坑上から落下する。 ・クレーンがバランスを崩し転倒する。 ・材料搬入車両と一般車両が接触する。 ・立坑内、管内に入る際、酸欠で倒れる。 ・規制開始時、工事用車両出入する際、第三車両と接触する。					・玉掛けが外れ落下し作業員に接触する。 ・立坑上から落下する。 ・クレーンがバランスを崩し転倒する。 ・材料搬入車両と一般車両が接触する。 ・立坑内、管内に入る際、酸欠で倒れる。 ・規制開始時、工事用車両出入する際、第三車両と接触する。					・玉掛けが外れ落下し作業員に接触する。 ・立坑上から落下する。 ・クレーンがバランスを崩し転倒する。 ・材料搬入車両と一般車両が接触する。 ・立坑内、管内に入る際、酸欠で倒れる。 ・規制開始時、工事用車両出入する際、第三車両と接触する。					・玉掛けが外れ落下し作業員に接触する。 ・立坑上から落下する。 ・クレーンがバランスを崩し転倒する。 ・材料搬入車両と一般車両が接触する。 ・立坑内、管内に入る際、酸欠で倒れる。 ・規制開始時、工事用車両出入する際、第三車両と接触する。					10tバキューム車 0.45㎡バックホウ 10tダンプ													
災害防止対策		・玉掛け時の3.3.3運動の徹底 ・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロックの使用を徹底する。 ・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。 ・ガードマンの誘導に従う。 ・立坑内、管内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定する。 ・周囲確認で作業を行う。 ・バックホウ作業半径内、立入り禁止を行う。					・玉掛け時の3.3.3運動の徹底 ・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロックの使用を徹底する。 ・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。 ・ガードマンの誘導に従う。 ・立坑内、管内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定する。 ・ガードマンの指示に従う。					・玉掛け時の3.3.3運動の徹底 ・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロックの使用を徹底する。 ・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。 ・ガードマンの誘導に従う。 ・立坑内、管内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定する。 ・ガードマンの指示に従う。					・玉掛け時の3.3.3運動の徹底 ・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロックの使用を徹底する。 ・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。 ・ガードマンの誘導に従う。 ・立坑内、管内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定する。 ・ガードマンの指示に従う。					・玉掛け時の3.3.3運動の徹底 ・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロックの使用を徹底する。 ・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。 ・ガードマンの誘導に従う。 ・立坑内、管内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定する。 ・ガードマンの指示に従う。					・玉掛け時の3.3.3運動の徹底 ・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロックの使用を徹底する。 ・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。 ・ガードマンの誘導に従う。 ・立坑内、管内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定する。 ・ガードマンの指示に従う。													